

ACO - ÅTGÄRDSLISTA

- Etablera kontakt SMC/OSC/Flygande enheter
- Inventera flygande enheter
- Påbörja ACO-plott
- Uppdatera situationen på plats
- Ordna åtskillnad mellan flygande enheter
- Fördela flygande enheter i sökområdet
- Utverka lämpliga samverkanskanaler samt prefix
- Höjdmätarinställning/korrekt tid/UTC alt SNT/prefix/vind
- Beakta upprättande av R-område
- Finns landningsplats ftg/i land/sjukhus – skadade
- Inhämta väder –TAF/METAR/SIGMET
- Beakta tankningsmöjligheter
- SITREP varje 30 min till SMC(OSC)-genomsökt område-antal upptäckta/winchade/avlämnade-övriga fynd-väder i området
- Fortlöpande information till enheterna
- Påverka resurstilldelningen i samråd med SMC
- Dokumentera/plotta /dagbok med tider
- Sökmetod/sökavstånd/POD
- Operativa begränsningar

TÄNK FRAMÅT !