

ALLMÄNT

Dessa riktvärden gäller för fartyg som lotsas av Sjöfartsverkets lotsar. Observera att enskild lots av nautiska säkerhetsskäl kan göra bedömningen som ytterligare skärper dessa krav. Sjöfartsverket kan komma att villkora ett fartygs anløp med särskilda restriktioner, utöver nedan angivna mått.

Dagsljus och god sikt styrs tillätet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten

För mörker eller nedsatt sikt kan inget tillägg göras för plusvatten, endast avdrag för minusvatten

Vindstyrkor bedöms efter Sjöfartsverkets vindmätare på Svartklubben och Hargshamn SMHI's bizmet vindprognos beaktas i bedömningen.

Svartklubben - Hallstavik 7,0 m maximalt djupgående (23 Nm)

Lotspliktsgräns	LOA 70m eller mer, bredd 20m eller mer					
Tvåmanslotsning	Två lotsar för fartyg över 200 m längd					
Fartygstyper	Alla fartyg			Örlogsfartyg		
	Loa	Bredd	Djg	Loa	Bredd	Djg
Dag	170 ¹	26	7	170	26	7
Mörker eller Sikt <500m	150	20	7	70		
Max airdraft						
Sikt <500m	Om nedsatt sikt bedöms råda större delen av sträckan Svartklubben - Hargshamn och förväntas bestå påbörjas ingen lotsning. När nedsatt sikt delvis råder/förväntas/uppkommer bedömer lotsen om lotsningen kan påbörjas/fortsätta.					
Vind	För lotsade fartyg med längd över 140m I medelvind mellan 8-12 m/s gör sjöfartsverket en bedömning om aktuella fartygs möjligheter att framföras i farleden. Denna bedömning baseras bland annat på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, lastkondition, samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varför beslut kan fattas under pågående lotsning. I medelvind överstigande 12 m/s påbörjas SjöV ej lotsningsuppdrag. För fartyg med längd upp till 140m Normalt inga restriktioner.					

Alternativa ledavsnitt Svartklubben N - Hallstavik

Ledavsnitt	Max djg	Anmärkning
Via Rästens udde	7 m	
Via norr om Getryggen	6,5 m	
Syd Getryggen	5 m	
Storläget - Svartklubben syd	9 m	Vintertid då bordning begränsas till Svartklubben syd
Övriga restriktioner		
Fartbegränsningar	# Båtklubbens vägbrytare - hamnbassängen 5 knop, förutsättning för 7 m djg max djg. # Vändvik - Båtklubbens vägbrytare 9 knop ¹ # Mellan fyren Gullholmen och fyren Vändvik 12 knop ¹ # Muntlig överenskommelse om 8 knop genom Ormöundet # För fartyg över 10 m längd, max 7 knop från varvet till Dummelgrund ² 1) Stockholms länsförfattningssamling 01FS 138 2) Uppsala läns författningssamling 03FS	
Ankringsförbud		
Isrestriktioner	se Vintersjöfart	

1) Fartyg med en längd överstigande 170,00 m, dock max 185,00 m som ej tidigare anløpt (godkända av SjöV) Hargshamn eller Hallstavik skall senast 2 veckor före ankomst presentera manöver- och utrustningsdata för lotsområdets bedömning av möjligheterna för fartyget att anløpa respektive hamn.

Alla beslut av fartyg som omfattas av särskild prövning fastställs skriftligt av chefen för lotsområdet. Besluten tidsbegränsas och kan komma att villkoras med specifika restriktioner. Beslut kan återkallas om skäl föreligger.

2) Mörker tabeller för Svartklubben - Hallstavik

Tabellerna visar första tid lotsplats beräknat med ljus till och från Björkgrund

Dagsljus till och från Svartklubben

Första tid lotsplats Svartklubben

	1-5	6-10	11-12	13-15	16-20	21-25	26-31
Jan	07:00	07:00	06:45	06:45	06:45	06:30	06:30
Feb	06:15	06:00	05:45	05:45	05:45	05:30	05:30
Mar	05:15	05:00	04:45	04:45	04:30	04:15	04:00 1)
Apr	04:45	04:30	04:15	04:00	03:45	03:30	03:15 2)
Maj	03:00	02:45	02:30	02:30	02:15	02:00	01:45 2)
Jun	01:45	01:30	01:15	01:15	01:15	01:30	2)
Jul	01:30	01:45	02:00	02:00	02:15	02:15	02:30 2)
Aug	02:45	03:00	03:15	03:15	03:30	03:45	04:00 2)
Sep	04:15	04:30	04:45	04:45	05:00	05:15	05:15 2)
Okt	05:30	05:45	06:00	06:00	06:00	06:15	06:30 3)
Nov	05:45	05:45	06:00	06:00	06:15	06:30	06:30
Dec	06:45	06:45	06:45	06:45	07:00	07:00	07:00

1) Normaltid. Vid Sommertid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.

2) Sommertid.

3) Sommertid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.

Första tid avgång Hallstavik

	1-5	6-10	11-12	13-15	16-20	21-25	26-31
Jan	07:45	07:45	07:30	07:30	07:30	07:15	07:15
Feb	07:00	06:45	06:30	06:30	06:30	06:15	06:15
Mar	06:00	05:45	05:30	05:30	05:15	05:00	04:45 1)
Apr	05:30	05:15	05:00	04:45	04:30	04:15	04:00 2)
Maj	03:45	03:30	03:15	03:15	03:00	02:45	02:30 2)
Jun	02:30	02:15	02:00	02:00	02:00	02:00	02:15 2)
Jul	02:15	02:30	02:45	02:45	03:00	03:00	03:15 2)
Aug	03:30	03:45	04:00	04:00	04:15	04:30	04:45 2)
Sep	05:00	05:15	05:30	05:30	05:45	06:00	06:00 2)
Okt	06:15	06:30	06:45	06:45	06:45	07:00	07:15 3)
Nov	06:30	06:30	06:45	06:45	07:00	07:15	07:15
Dec	07:30	07:30	07:30	07:30	07:45	07:45	07:45

1) Normaltid. Vid Sommertid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.

2) Sommertid.

3) Sommertid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.

Sista tid lotsplats Svartklubben mot Hallstavik

	1-5	6-10	11-12	13-15	16-20	21-25	26-31
Jan	13:00	13:00	13:15	13:15	13:30	13:45	13:45
Feb	14:00	14:15	14:30	14:30	14:30	14:45	15:00
Mar	15:15	15:30	15:45	15:45	15:45	16:00	16:15 1)
Apr	17:30	17:45	18:00	18:00	18:15	18:30	18:45 2)
Maj	19:00	19:15	19:30	19:30	19:45	19:45	20:00 2)
Jun	20:15	20:30	20:45	20:45	20:45	20:45	20:45 2)
Jul	20:30	20:30	20:15	20:15	20:00	19:45	19:30 2)
Aug	19:15	19:00	18:45	18:45	18:30	18:15	18:00 2)
Sep	17:45	17:30	17:15	17:15	17:00	16:45	16:30 2)
Okt	16:15	16:00	15:45	15:45	15:30	15:15	15:00 3)
Nov	13:45	13:45	13:30	13:30	13:15	13:15	13:15
Dec	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00

1) Normaltid. Vid Sommertid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.

2) Sommertid.

3) Sommertid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.

Sista tid avgång Hallstavik

	1-5	6-10	11-12	13-15	16-20	21-25	26-31
Jan	13:30	13:30	13:45	13:45	14:00	14:15	14:15
Feb	14:30	14:45	15:00	15:00	15:00	15:15	15:30
Mar	15:45	16:00	16:15	16:15	16:15	16:30	16:45 1)
Apr	18:00	18:15	18:30	18:30	18:45	19:00	19:15 2)
Maj	19:30	19:45	20:00	20:00	20:15	20:15	20:30 2)
Jun	20:45	21:00	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15 2)
Jul	21:00	21:00	20:45	20:45	20:30	20:15	20:00 2)
Aug	19:45	19:30	19:15	19:15	19:00	18:45	18:30 2)
Sep	18:15	18:00	17:45	17:45	17:30	17:15	17:00 2)
Okt	16:45	16:30	16:15	16:15	16:00	15:45	15:30 3)
Nov	14:15	14:15	14:00	14:00	13:45	13:45	13:45
Dec	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30

1) Normaltid. Vid Sommertid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.

2) Sommertid.

3) Sommertid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.



SJÖFARTSVERKET

Stockholms Lotsområde
Lotsområdeschef Per Stenhammar

2023-12-01

